



BIVEEBO

VAN LINK

USER MANUAL



Available in



Congratulations and thank you for purchasing your new Sonik® BIVEEBO Van-Link. We are sure that it will provide you with many years of faithful service. Please take a few moments to read this manual. The advice it contains will enable you to get the very best performance from this product.

The Biveebo Van-Link is an advanced shelter product. We advise that you familiarise yourself with its assembly and features before you use it for the first time. It has a number of advanced features that allow it to be tailored to fit your specific vehicle. As with any product of this type, assembly will become much quicker once you have fitted the product to your vehicle multiple times and are familiar with the adjustments required for a good fit.

ASSEMBLY & DISASSEMBLY



1. Remove the Biveebo Van-Link, Ridge Pole and accessories from the carry bag.



2. Unfold the main canopy and locate the underside apex clip and webbing strap.



3. Orientate the Van-Link canopy so that the front two corner straps face towards the Biveebo doorway and the main Van-Link canopy faces the rear of the Biveebo.



4. The four outer poles of the Biveebo can be compressed by pressing the poles speedframe button. This lowers the central hub to provide easy access.



5. Attach the underside apex clip and webbing strap around the sides of the Biveebo central plastic hub. No tension is required on this strap, its function is to only to centralise the Van-Link during assembly.



6. Extend each of the four Biveebo vertical poles until they click into position, do not press the Speedframe button.



7. Clip the two front corner straps into the corner clips of the Biveebo. Only a light tension is required and orientate the Van-Link canopy so that the seams are positioned correctly over the Biveebo poles. Check the apex of the Van-Link canopy is located centrally over the apex of the Biveebo.



8. The Van-Link is now centrally located over the Biveebo and you can decide how best to link your vehicle to the canopy



9. Depending upon your vehicle height and width. The Van-Link tunnel can be adapted to suit a wide variety of different vehicle sizes. It is suitable for use on both the side and end of most larger vehicles.



10. There are multiple attachment options including awning rail, pole and clamp (not supplied) velcro ties or tension straps. The easiest and quickest attachment method is to use two straps placed over your vehicle and pegged out on its far side.



11. First select one of three width options and clip the two tension straps into place. Adjust to approximate length required and locate over your vehicle. Peg these out and adjust the tension so that the Van-Link main canopy becomes tensioned. Use the foam padded protectors to protect straps from sharp edges and corners on your vehicle.





12. Next peg out the sides of the Van-Link, these are elasticated to provide an adjustable fit and the side tension straps can be threaded through loops on the two outer connection clips and tightened as necessary for a better fit on smaller vehicles.



13. Various vehicle attachment combinations allow the use of the Van-Link ridge pole (supplied). To install this pole, connect the sections together and locate the pointed end into the Biveebo central hub. Extend the swivel foot end so that it rests on the roof of your vehicle. There are various elastic loop options to keep the ridge pole in position. The ridge pole is not designed for use against the side of your vehicle. During high winds or stormy weather we recommend removing this pole.



14. The Van-Link is also supplied with an awning skirt & draught excluder. This is easy to fit with elastic cords around each wheel and can be pegged out with two height options.

WARNINGS

Despite using the best materials and fabrics available on the market, there are times where common sense should prevail for the safety of your product, your vehicle, your belongings and also you. Be aware of the weather forecast before your trip, if you find yourself in high winds or driving rain that could cause damage to your Van-Link (especially the parts connected to your vehicle), drop it to the ground, secure it and wait for the weather to calm before re-pitching.

PRODUCT CARE

- Always ensure the Biveebo protective neoprene covers are in place so that they prevent the Van-Link canopy fabric being trapped and damaged.
- Occasionally the Biveebo frame snap fit clips can detach from the frame during setup. Make sure all clips are in place during Biveebo setup and clip into place if they become detached.
- Re-proof the Van-Link annually to maintain its water repellency and add UV protection.

DE

MONTAGE & DEMONTAGE

- Nehmen Sie den Biveebo Van-Link, die Firststange und das Zubehör aus der Tragetasche.
- Klappen Sie das Hauptdach auf und suchen Sie den unteren Firstclip und das Gurtband.
- Richten Sie das Van-Link-Verdeck so aus, dass die beiden vorderen Eckgurte zur Biveebo-Türöffnung und das Haupt-Van-Link-Verdeck zur Rückseite des Biveebo zeigen.
- Die vier äußeren Stangen des Biveebo können durch Drücken des Speedframe-Knopfs zusammengedrückt werden. Dadurch wird die zentrale Nabe abgesenkt, um einen einfachen Zugang zu ermöglichen.
- Befestigen Sie den unteren Apex-Clip und das Gurtband um die Seiten der zentralen Kunststoffnabe des Biveebo. Dieser Gurt muss nicht gespannt werden; er dient lediglich dazu, das Van-Link-Verdeck während der Montage zu zentrieren.
- Ziehen Sie die vier vertikalen Biveebo-Stangen jeweils aus, bis sie einrasten. Drücken Sie nicht den Speedframe-Knopf.
- Befestigen Sie die beiden vorderen Eckgurte in den Eckclips des Biveebo. Es ist nur eine leichte Spannung erforderlich. Richten Sie das Van-Link-Verdeck so aus, dass die Nähte korrekt über den Biveebo-Stangen liegen. Überprüfen Sie, ob sich die Spitze des Van-Link-Vordachs mittig über der Spitze des Biveebo befindet.
- Das Van-Link-Vordach befindet sich nun mittig über dem Biveebo, und Sie können entscheiden, wie Sie Ihr Fahrzeug am besten mit dem Vordach verbinden.
- Je nach Höhe und Breite Ihres Fahrzeugs kann der Van-Link-Tunnel an eine Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeuggrößen angepasst werden. Er eignet sich für die Verwendung an der Seite und am Heck der meisten größeren Fahrzeuge.
- Es gibt verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, darunter Markisenschiene, Stange und Klemme (nicht im Lieferumfang enthalten), Klettverschlüsse oder Spanngurte. Die einfachste und schnellste Befestigungsmethode ist die Verwendung von zwei Gurten, die über Ihr Fahrzeug gelegt und auf der anderen Seite abgespannt werden.
- Wählen Sie zunächst eine von drei Breitenoptionen und befestigen Sie die beiden Spanngurte. Passen Sie die gewünschte Länge an und platzieren Sie sie über Ihrem Fahrzeug. Befestigen Sie die Gurte ab und stellen Sie die Spannung so ein, dass das Van-Link-Hauptvordach gespannt wird. Verwenden Sie die schaumstoffgepolsterten Protektoren, um die Gurte vor scharfen Kanten und Ecken an Ihrem Fahrzeug zu schützen.
- Befestigen Sie anschließend die Seiten des Van-Link. Diese sind elastisch und ermöglichen so eine individuelle Anpassung. Anschließend können die seitlichen Spanngurte durch die Schlaufen an den beiden äußeren Verbindungsclips geführt und für eine bessere Passform an kleineren Fahrzeugen nach Bedarf festgezogen werden.
- Verschiedene Fahrzeugbefestigungskombinationen ermöglichen die Verwendung der Van-Link Firststange (im Lieferumfang enthalten). Um diese Stange zu montieren, verbinden Sie die Abschnitte miteinander und setzen Sie das spitze Ende in die Biveebo-Mittelnabe ein. Ziehen Sie das schwenkbare Fußende so weit heraus, dass es auf dem Dach Ihres Fahrzeugs aufliegt. Es gibt verschiedene elastische Schlaufenoptionen, um die Firststange in Position zu halten. Die Firststange ist nicht für die Verwendung an der Fahrzeugseite vorgesehen. Bei starkem Wind oder stürmischem Wetter empfehlen wir, diese Stange zu entfernen.
- Der Van-Link wird außerdem mit einem Markisenrock und einem Zugluftstopper geliefert. Dieser lässt sich einfach mit elastischen Schnüren um jedes Rad befestigen und in zwei Höhenoptionen abstecken.

WARNHINWEISE

Auch wenn wir die besten Materialien und Stoffe auf dem Markt verwenden, sollte manchmal der gesunde Menschenverstand zum Schutz Ihres Produkts, Ihres Fahrzeugs, Ihrer Habseligkeiten und auch Ihrer selbst die Oberhand behalten. Informieren Sie sich vor Ihrer Reise über den Wetterbericht. Bei starkem Wind oder starkem Regen, der Ihren Van-Link (insbesondere die mit Ihrem Fahrzeug verbundenen Teile) beschädigen könnte, stellen Sie ihn auf den Boden, sichern Sie ihn und warten Sie, bis sich das Wetter beruhigt hat, bevor Sie ihn wieder aufstellen.

PRODUKTPFLEGE

- Stellen Sie sicher, dass die Biveebo Neopren-Schutzhüllen immer angebracht sind, damit der Van-Link-Verdeckstoff nicht eingeklemmt und beschädigt wird.
- Gelegentlich können sich die Schnappverschlüsse des Biveebo-Rahmens während des Aufbaus vom Rahmen lösen. Stellen Sie sicher, dass alle Clips während des Aufbaus des Biveebo angebracht sind, und befestigen Sie sie wieder, falls sie sich lösen.
- Imprägnieren Sie den Van-Link jährlich neu, um seine Wasserabweisung zu erhalten und den UV-Schutz zu erhöhen.

ES

MONTAJE + DESMONTAJE

- Saque el Biveebo Van-Link, la varilla central y los accesorios de la bolsa de transporte.
- Despliegue el toldo principal y localice el clip de la varilla central que se encuentra en la parte de abajo junto con la correa de cinta.
- Orienta el toldo Van-Link de manera que las dos correas de las esquinas delanteras miren hacia la entrada del Biveebo y que el toldo principal del Van-Link quede orientado hacia la parte trasera del Biveebo.
- Los cuatro mástiles exteriores del Biveebo pueden comprimirse presionando el botón del sistema Speedframe. Esto baja el buje central para facilitar el acceso.
- Fije el clip de la varilla central y la correa alrededor de los laterales del buje plástico central del Biveebo. No es necesario tensar esta correa, su función es únicamente centrar el Van-Link durante el montaje.
- Extienda cada uno de los cuatro mástiles verticales del Biveebo hasta que encajen en su posición. No presione el botón Speedframe.
- Sujete las dos correas de las esquinas delanteras a los clips de esquina del Biveebo. Aplique solo una tensión ligera y oriente el toldo Van-Link de manera que las costuras queden correctamente posicionadas sobre los mástiles del Biveebo. Compruebe que la varilla central del Van-Link está centrada sobre la cumbre del Biveebo.
- Una vez centrado el Van-Link sobre el Biveebo, decida la mejor forma de enlazar su vehículo con el toldo.
- En función de la altura y anchura de su vehículo, el túnel del Van-Link puede adaptarse a una amplia variedad de tamaños. Es apto tanto para el lateral como para la parte trasera de la mayoría de vehículos grandes.
- Existen múltiples opciones de fijación, como riel para toldo, varilla y abrazadera (no incluidas), cintas de velcro o correas de tensión. El método más rápido y sencillo consiste en utilizar dos correas colocadas sobre el vehículo y ancladas al suelo en el lado opuesto.
- Seleccione primero una de las tres opciones de anchura y enganche las dos correas de tensión en su lugar. Ajuste a la longitud aproximada requerida y colóquelas sobre el vehículo. Fije con piquetas y regule la tensión hasta que el toldo principal del Van-Link quede bien ajustado. Utilice los protectores acolchados de espuma para evitar daños en las correas provocados por bordes o esquinas afiladas del vehículo.
- A continuación, fije con piquetas los laterales del Van-Link; éstos son elásticos para ofrecer un ajuste adaptable. Después, las correas de tensión laterales pueden pasarse por los bucles de los dos clips de conexión exteriores y tensarse según sea necesario, logrando un mejor acople en vehículos más pequeños.
- Varias combinaciones de fijación al vehículo permiten el uso de la varilla central del Van-Link (incluida). Para instalarla, ensamble las secciones y coloque el extremo puntiagudo en el buje central del Biveebo. Extienda el extremo con pie giratorio hasta que apoye sobre el techo del vehículo. Existen varios bucles elásticos para mantener la varilla en su lugar. La varilla de cumbre no está diseñada para usarse contra el lateral del vehículo. En condiciones de fuertes vientos o tormenta, recomendamos retirarla.
- El Van-Link también se suministra con un faldón cortavientos. Su instalación es sencilla mediante cordones elásticos alrededor de cada rueda, pudiendo fijarse con piquetas en dos posiciones de altura.

ADVERTENCIAS

Aunque el Van-Link está fabricado con los mejores materiales y tejidos disponibles, debe prevalecer el sentido común para proteger el producto, su vehículo, sus pertenencias y también su seguridad. Compruebe siempre la previsión meteorológica antes de su viaje. Si se encuentra con vientos fuertes o lluvias intensas que puedan dañar el Van-Link (especialmente en las zonas de unión con el vehículo), bájelo al suelo, fíjelo de manera segura y espere a que mejoren las condiciones antes de volver a montarlo.

CUIDADO DEL PRODUCTO

- Asegúrese siempre de que las fundas protectoras de neopreno del Biveebo estén colocadas, de modo que eviten que el tejido del toldo Van-Link quede atrapado y se dañe.
- Ocasionalmente, los clips de sujeción rápida del bastidor del Biveebo pueden desprenderse durante el montaje. Verifique que todos los clips estén en su sitio y, en caso contrario, vuelva a encajarlos.
- Replique un tratamiento impermeabilizante al Van-Link una vez al año para mantener su repelencia al agua y añadir protección contra los rayos UV.

FR

MONTAGE ET DÉMONTAGE

- Retirez le Biveebo Van-Link, la perche centrale et les accessoires de la housse de transport.
- Dépliez la toile principale et repérez la sangle et la fixation en bas du sommet.
- Positionnez la toile Van-Link de manière à ce que les deux sangles d'angle avant soient orientées vers l'entrée du Biveebo et que la toile principale soit tournée vers l'arrière du Biveebo.
- Les quatre poteaux extérieurs du Biveebo peuvent être dépliés en appuyant sur le bouton de verrouillage. Cela abaisse le moyeu central pour faciliter l'accès.
- Fixez la sangle autour du moyeu central en plastique du Biveebo. Cette sangle n'a pas besoin d'être tendue ; elle sert uniquement à centrer la toile pendant le montage.
- Dépliez les quatre poteaux verticaux du Biveebo jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en position.
- Fixez les deux sangles d'angle aux crochets du Biveebo. Tendez légèrement les sangles et positionnez la toile Van-Link de manière à ce que les coutures soient alignées avec les poteaux du Biveebo. Assurez-vous que le sommet de la toile Van-Link soit bien centré sur le sommet du Biveebo.
- La toile Van-Link est maintenant centrée sur le Biveebo. Vous pouvez ensuite adapter le tunnel à votre véhicule.
- Selon la hauteur et la largeur de votre véhicule, le tunnel Van-Link peut être adapté à différents types de véhicules. Il convient d'être installé aussi bien sur le côté que à l'arrière de la plupart des véhicules de grande taille.
- Plusieurs options de fixation sont disponibles, notamment un rail de fixation, un poteau et des pinces (non fournis), des sangles à velcro ou des sangles de tension. La méthode de fixation la plus simple et la plus rapide consiste à utiliser deux sangles placées sur le véhicule et à les fixer au sol à l'arrière.
- Choisissez d'abord l'une des trois largeurs disponibles et fixez les deux sangles de tension. Ajustez-les à la longueur approximative requise et placez-les sur le véhicule. Fixez-les au sol et ajustez la tension pour que la toile principale de la tente Van-Link soit bien tendue. Utilisez les protections en mousse pour protéger les sangles des bords et coins tranchants du véhicule.
- Fixez ensuite les côtés de la tente Van-Link au sol ; ils sont élastiques pour un ajustement optimal. Les sangles de tension latérales peuvent être enfilées dans les boucles des deux clips de fixation extérieurs et resserrées si nécessaire pour un meilleur ajustement sur les petits véhicules.
- Différentes configurations de fixation permettent d'utiliser le poteau central de la tente Van-Link (fourni). Pour installer ce poteau, assemblez les sections et insérez l'extrémité pointue dans le connecteur central Biveebo. Dépliez le pied pivotant jusqu'à ce qu'il repose sur le toit du véhicule. Des sangles élastiques permettent de maintenir le poteau en place. Ce poteau n'est pas conçu pour être fixé sur le côté du véhicule. En cas de vent fort ou de tempête, nous vous recommandons de le retirer.
- La tente Van-Link est également fournie avec une jupe de protection et une bande pare-démoussage. Elle est facile à installer grâce à des cordons élastiques autour de chaque roue et peut être fixée au sol à deux hauteurs différentes.

AVERTISSEMENTS

Malgré l'utilisation des meilleurs matériaux et tissus du marché, il est important de faire preuve de bon sens pour la sécurité de votre produit, de votre véhicule, de vos effets personnels et de vous-même. Consultez les prévisions météorologiques avant votre voyage. En cas de vent fort ou de fortes pluies susceptibles d'endommager votre tente Van-Link (notamment les parties fixées au véhicule), rabattez-la, assurez-vous qu'elle est bien fixée et attendez que le temps se calme avant de la remettre en place.

ENTRETIEN DU PRODUIT

- Assurez-vous toujours que les housses de protection en néoprène Biveebo sont bien en place pour éviter que la toile de la tente Van-Link ne soit endommagée.
- Il arrive que les clips de fixation de la structure Biveebo se détachent pendant le montage. Assurez-vous que tous les clips soient bien en place lors du montage du système Biveebo et recclipsez-les si nécessaire.
- Traitez la toile du système Van-Link avec un produit imperméabilisant une fois par an pour préserver son imperméabilité et le protéger des rayons UV.

EU



IT

ASSEMBLAGGIO + SMONTAGGIO

1. Rimuovi il Biveebo Van-Link, il palo di cresta e gli accessori dalla borsa per il trasporto.
2. Apri il baldacchino principale e individua la clip dell'apice inferiore e la cinghia della fettuccia.
3. Orientare la tettoia Van-Link in modo che le due cinghie angolari anteriori siano rivolte verso la porta Biveebo e la tettoia principale Van-Link sia rivolta verso la parte posteriore del Biveebo.
4. I quattro pali esterni del Biveebo possono essere compressi premendo il pulsante Speedframe dei pali. Questo abbassa l'hub centrale per fornire un facile accesso.
5. Attacca la clip apicale inferiore e la cinghia di fettuccia attorno ai lati del mozzo centrale in plastica Biveebo. Non è richiesta alcuna tensione su questo cinturino, la sua funzione è solo quella di centralizzare il Van-Link durante l'assemblaggio.
6. Estendere ciascuno dei quattro pali verticali Biveebo fino a quando non scattano in posizione, non premere il pulsante Speedframe.
7. Agganciare le due cinghie angolari anteriori nelle clip angolari del Biveebo. È necessaria solo una leggera tensione e orientare il baldacchino Van-Link in modo che le cuciture siano posizionate correttamente sui pali Biveebo. Controlla che l'apice della tettoia Van-Link si trovi centralmente sopra l'apice del Biveebo.
8. Il Van-Link è ora situato in posizione centrale sopra il Biveebo e puoi decidere come collegare al meglio il tuo veicolo alla tettoia.
9. A seconda dell'altezza e della larghezza del veicolo, il tunnel Van-Link può essere adattato per adattarsi a un'ampia varietà di diverse dimensioni del veicolo. È adatto per l'uso sia sul lato che sul retro della maggior parte dei veicoli più grandi.
10. Ci sono più opzioni di attacco tra cui binario per tende da sole, palo e morsetto (non fornito) fascette in velcro o cinghie di tensione. Il metodo di fissaggio più semplice e veloce è utilizzare due cinghie posizionate sopra il veicolo e ancorate sul suo lato più lontano.
11. Per prima cosa seleziona una delle tre opzioni di larghezza e aggancia le due cinghie di tensione in posizione. Regola la lunghezza approssimativa richiesta e posizionala sopra il tuo veicolo. Agganciali e regola la tensione in modo che il baldacchino principale Van-Link diventi teso. Usa le protezioni imbottite in schiuma per proteggere le cinghie dai bordi e dagli angoli taglienti del tuo veicolo.
12. Successivamente, i lati del Van-Link sono elasticizzati per fornire una vestibilità regolabile. Successivamente, le cinghie di tensione laterali possono essere infilate attraverso i passanti sulle due clip di collegamento esterne e serrate se necessario per una migliore vestibilità su veicoli più piccoli.
13. Varie combinazioni di attacchi per veicoli consentono l'uso del palo della cresta Van-Link (fornito). Per installare questo palo, collegare le sezioni insieme e posizionare l'estremità appuntita nel mozzo centrale Biveebo. Estendi l'estremità del piede girevole in modo che pogi sul tetto del tuo veicolo. Ci sono varie opzioni di anello elastico per mantenere il palo della cresta in posizione. Il palo di cresta non è progettato per l'uso contro il lato del tuo veicolo. Durante i forti venti o il tempo tempestoso si consiglia di rimuovere questo palo.
14. Il Van-Link viene fornito anche con una gonna per tende da sole e un'esclusione di tiraggio. Questo è facile da montare con corde elastiche intorno a ogni ruota e può essere fissato con due opzioni di altezza.

AVVERTENZE

Nonostante l'utilizzo dei migliori materiali e tessuti disponibili sul mercato, ci sono momenti in cui il buon senso dovrebbe prevalere per la sicurezza del tuo prodotto, del tuo veicolo, dei tuoi effetti personali e anche di te. Sii consapevole delle previsioni del tempo prima del tuo viaggio. Se ti trovi in forti venti o in pioggia battente che potrebbero causare danni al tuo Van-Link (specialmente le parti collegate al tuo veicolo), lascialo cadere a terra, fissalo e aspetta che il tempo si calmi prima di ri-pitching.

CURA DEL PRODOTTO

- Assicurarsi sempre che le coperture protettive in neoprene Biveebo siano in posizione in modo da evitare che il tessuto del baldacchino Van-Link venga intrappolato e danneggiato.
- Occasionalmente le clip a scatto del telaio Biveebo possono staccarsi dal telaio durante l'installazione. Assicurati che tutte le clip siano in posizione durante l'installazione di Biveebo e il clip in posizione se si staccano.
- Riprovare il Van-Link ogni anno per mantenere la sua idrorepellenza e aggiungere protezione UV.

NL

MONTAGE EN DEMONTAGE

1. Verwijder de Biveebo Van-Link, de nok pole en accessoires uit de draagtas.
2. Vouw het hoofddoek (canopy) uit en lokaliseer de clip en webbingband aan de onderzijde van het midden.
3. Richt de Van-Link canopy zo uit dat de twee voorste hoekbanden naar de deuropening van de Biveebo wijzen en het hoofdgedeelte van de Van-Link naar de achterkant van de Biveebo.
4. De vier buitenste palen van de Biveebo kunnen worden ingedrukt door op de Speedframe-knop te drukken. Hierdoor zakt de centrale hub omlaag, zodat u gemakkelijk toegang heeft.
5. Bevestig de clip en webbingband onder de nok rond de zijkanen van de centrale kunststof hub van de Biveebo. Er is geen spanning nodig op deze band; deze dient alleen om de Van-Link tijdens de montage te centreren.
6. Verleng elk van de vier verticale Biveebo-stokken totdat ze vastklikken. Druk niet op de Speedframe-knop.
7. Clip de twee voorste hoekbanden vast aan de hoekclips van de Biveebo. Alleen lichte spanning is nodig. Zorg ervoor dat de Van-Link correct is uitgelijnd zodat de naden precies over de Biveebo-stokken vallen. Controleer of de nok van de Van-Link centraal boven de nok van de Biveebo staat.
8. De Van-Link is nu gecentreerd boven de Biveebo en u kunt bepalen hoe u uw voertuig het beste aan de canopy koppelt.
9. Afhankelijk van de hoogte en breedte van uw voertuig kan de tunnel van de Van-Link worden aangepast om op een breed scala aan voertuigen te passen. Hij kan zowel aan de zijkant als aan de achterkant van de meeste grotere voertuigen worden gebruikt.
10. Er zijn meerdere bevestigingsmogelijkheden, waaronder een luifelrail, stok en klem (niet meegeleverd), klittenband of spansjorbanden. De eenvoudigste en snelste manier is om twee banden over het voertuig te leggen en deze aan de overzijde met haringen vast te zetten.
11. Kies eerst een van de drie breedte-opties en klik de twee spansjorbanden af en plaats ze over uw voertuig. Zet de spansjorbanden vast met haringen en stel de spanning af totdat de hoofdcanopy van de Van-Link strak staat. Gebruik de met schuim beklede beschermers om de spansjorbanden te beschermen tegen scherpe randen en hoeken van uw voertuig.
12. Zet vervolgens de zijkanen van de Van-Link vast met haringen. Deze zijn elastisch voor een verstelbare pasvorm. Rijg daarna de spansjorbanden door de lussen van de twee buitenste verbindingclips en span ze aan voor een betere aansluiting op kleinere voertuigen.
13. Met verschillende bevestigingscombinaties kunt u de meegeleverde nokpole gebruiken. Monteer deze door de secties aan elkaar te verbinden en het puntige uiteinde in de centrale hub van de Biveebo te plaatsen. Verleng het scharnierende uiteinde totdat het op het dak van uw voertuig rust. Er zijn verschillende elastische lussen om de nokpole op zijn plaats te houden. De nokpole is niet bedoeld voor gebruik tegen de zijkant van uw voertuig. Bij harde wind of stormachtig weer raden wij aan deze pole te verwijderen.
14. De Van-Link wordt ook geleverd met een luifelschort en tochtstrip. Deze kunnen eenvoudig worden bevestigd met elastische koorden rond elk wiel en met twee hoogte-opties worden vastgezet met haringen.

WAARSCHUWINGEN

Ondanks het gebruik van de beste materialen en stoffen die op de markt verkrijgbaar zijn, is het belangrijk om uw gezond verstand te gebruiken om schade aan uw product, uw voertuig, uw eigendommen en uzelf te voorkomen. Controleer altijd het weerbericht voor vertrek. Mocht u te maken krijgen met harde wind of slagregen die schade kan veroorzaken aan uw Van-Link (vooral de delen die aan uw voertuig bevestigd zijn), laat hem dan zakken, zet hem vast en wacht tot het weer gekalmeerd is voordat u hem opnieuw opzet.

ONDERHOUD

- Zorg er altijd voor dat de beschermende neopreen hoezen van de Biveebo correct zijn aangebracht, zodat het doek van de Van-Link niet bekneld of beschadigd raakt.
- Het kan af en toe gebeuren dat de snap-fit clips van het Biveebo-frame loskomen tijdens de opbouw. Controleer of alle clips op hun plaats zitten en klik ze zo nodig weer vast.
- Behandel de Van-Link jaarlijks opnieuw met een waterafstotende coating en UV-bescherming.

PL

MONTAŻ + DEMONTAŻ

1. Wyjmij Biveebo Van-Link, drążek kalenicowy i akcesoria z torby transportowej.
2. Rozłóż główny baldachim i zlokalizuj dolny klips wierzchołkowy i pasek parciany.
3. Ustaw daszek Van-Link tak, aby dwa przednie paski narozne były skierowane w stronę drzwi Biveebo, a główny daszek Van-Link był skierowany do tyłu Biveebo.
4. Cztery zewnętrzne bieguny Biveebo można ścisnąć, naciskając przycisk Speedframe. Spowoduje to obniżenie centralnego węzła, aby zapewnić łatwy dostęp.
5. Przymocuj dolny klips wierzchołkowy i pasek parciany po bokach centralnej plastikowej płyty Biveebo. Taśma ta nie jest napinana, jej zadaniem jest jedynie centralizacja Van-Link podczas montażu.
6. Wsuń każdy z czterech pionowych drążków Biveebo, aż zatrzasną się na swoim miejscu, nie naciskaj przycisku Speedframe.
7. Przypnij dwa paski w przednich narożnikach do zacisków naroznych Biveebo. Wymagane jest tylko lekkie napięcie i ustawienie baldachimu Van-Link tak, aby szwy były prawidłowo ułożone nad słupkami Biveebo. Sprawdź, czy wierzchołek zadaszenia Van-Link znajduje się centralnie nad wierzchołkiem Biveebo.
8. Van-Link jest teraz umieszczony centralnie nad Biveebo i możesz zdecydować, jak najlepiej połączyć swój pojazd z zadaszeniem.
9. W zależności od wysokości i szerokości pojazdu, tunel Van-Link można dostosować do wielu różnych rozmiarów pojazdów. Nadaje się do stosowania zarówno z boku, jak i z tyłu większości większych pojazdów.
10. Istnieje wiele opcji mocowania, w tym szyna markizy, słupek i zacisk (brak w zestawie), rzepy lub paski napinające. Najłatwiejszą i najszybszą metodą mocowania jest użycie dwóch pasków umieszczonych nad pojazdem i przymocowanych po jego drugiej stronie.
11. Najpierw wybierz jedną z trzech opcji szerokości i przypnij dwa paski napinające na miejsce. Dostosuj do przybliżonej wymaganej długości i umieść nad swoim pojazdem. Przymocuj je i wyreguluj napięcie tak, aby główna osłona kabiny Van-Link została napięta. Użyj wysięclanych pianek ochroniacych, aby chronić paski przed ostrymi krawędziami i narożnikami pojazdu.
12. Następnie przymocuj boki Van-Linka, są one elastyczne, aby zapewnić regulowane dopasowanie. Następnie boczne paski napinające można przewlec przez pętle na dwóch zewnętrznych klipsach łączących i w razie potrzeby napiąć, aby lepiej dopasować je do mniejszych pojazdów.
13. Różne kombinacje mocowania pojazdu umożliwiają użycie słupa kalenicowego Van-Link (w zestawie). Aby zainstalować ten słup, połącz ze sobą sekcje i umieść spiczasty koniec w centralnej piaście Biveebo. Wsuń obrotową końcówkę stopki tak, aby spoczywała na dachu pojazdu. Istnieją różne opcje elastycznych pętli, które utrzymują drążek kalenicowy na miejscu. Słupek kalenicowy nie jest przeznaczony do użytku z boku pojazdu. Podczas silnych wiatrów lub sztormowej pogody zalecamy usunięcie tego drążka.
14. Van-Link jest również dostarczany z osłoną markizy i ogranicznikiem przeciągu. Jest łatwy do zamontowania za pomocą elastycznych sznurków wokół każdego koła i można go przymocować za pomocą dwóch opcji wysokości.

OSTRZEŻENIA

Pomimo używania najlepszych materiałów i tkanin dostępnych na rynku, zdarzają się sytuacje, w których zdrowy rozsądek powinien zwyciężyć w kwestii bezpieczeństwa Twojego produktu, Twojego pojazdu, Twoich rzeczy, a także Ciebie. Przed podróżą należy zapoznać się z prognozą pogody. Jeśli znajdziesz się w silnym wietrze lub zacinającym deszczu, który może spowodować uszkodzenie Twojego Van-Linka (zwłaszcza części podłączonych do pojazdu), upuść go na ziemię, zabezpiecz i poczekaj, aż pogoda się uspokoi, zanim ponownie rozbijesz.

PIELĘGNACJA PRODUKTU

- Zawsze upewnij się, że pokrowce ochronne z neoprenu Biveebo są na swoim miejscu, aby zapobiec przytrzaśnięciu i uszkodzeniu tkaniny baldachimu Van-Link.
- Czasami klipsy zatraskowe ramy Biveebo mogą odcepić się od ramy podczas konfiguracji. Upewnij się, że wszystkie klipsy są na swoim miejscu podczas konfiguracji Biveebo i zapnij je na miejscu, jeśli się odcepią.
- Co roku należy ponownie zaimpregnować Van-Link, aby zachować jego wodoodporność i zapewnić ochronę przed promieniowaniem UV.





WWW.SONIKSPORTS.COM

